

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E callvoip@callvoip.nl
W www.callvoiptelefonie.nl

Uitvoeren factory reset van populaire IP-telefoons

v111114MT

Soms is het goed om een (her-)configuratie te starten met een factory reset, om te voorkomen dat een onopgemerkte instelling een probleem veroorzaakt. Hieronder vindt u de factory reset procedure voor diverse populaire IP telefoon.

Toestel	Methode om het toestel te resetten naar fabrieksinstellingen
Yealink T2x/T4x	Houdt de OK toets ca 10 seconden ingedrukt; de telefoon vraagt of u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Bevestig dit en wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren. U kunt de factory reset ook in de webinterface vinden en in het telefoonmenu onder de geavanceerde instellingen.
Yealink IP28x	Houdt de OK toets ca 10 seconden ingedrukt; de telefoon vraagt of u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Bevestig dit en wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren. U kunt de factory reset ook in de webinterface vinden en in het telefoonmenu onder de geavanceerde instellingen.
Yealink VP530	Ga via het touch screen naar de Advanced Options en log in (het default password is admin. Kies [Reset & Reboot], het factory reset menu wordt nu geopend. Maak uw keuze: - Reset All (toestel gaat geheel terug naar fabrieksinstellingen) - Reset Configuration (de configuratie wordt gewist, de gebruikersgegevens niet) - Reset Userdata (de gebruikersgegevens worden gewist, de configuratie niet) Druk dan op de toets naast Reset Now en vervolgens [ok] om uw keuze te bevestigen. Wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren.
Yealink W52 DECT	Log in op de webinterface van de W52P DECT basis. Ga naar menu [Phone] → [Upgrade] en kies hier optie [Reset to Factory]. Wacht tot het toestel weer terug is. Dit kan enkele minuten duren.
Gigaset IP DECT	Druk de knop aan de voorkant van het IP DECT basisstation in en haal de basis van de stroom. Sluit de stroom weer aan en houdt de knop nog 15 sec ingedrukt. Laat deze dan los; het basisstation is nu gereset.
Gigaset DX800	Kies op toestel: [Menu] → [Instellingen] → [Systeem] → [Reset] of Toets in: *#05# → en daarna: 83 → je ziet nu een 0 knoppen. Verander deze in een 1 en druk op OK. Het toestel krijgt nu de meest volledige factory reset; alle instellingen zijn weg en ook alle aangemelde handsets zijn na de reset afgemeld.
Grandstream GXP21xx	Ga in het displaymenu van de telefoon naar Menu → Config → Factory Reset. Toets [OK] om verder te gaan met de factory reset. Wacht tot het toestel klaar is wen weer terug komt. Dit kan enkele minuten duren.

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

Toestel	Methode om het toestel te resetten naar fabrieksinstellingen
Grandstream GXP20xx	Druk op de ronde menu-toets op het toestel en navigeer naar Menu → Config → Factory Reset. Toets vervolgens het MAC-adres van de telefoon (zie sticker onderzijde of check in webinterface) in via het keypad van de telefoon (de toetsen waarmee u ook een telefoonnummer intoetst) en kies daarna OK om de factory reset te laten uitvoeren. Wacht tot het toestel terugkomt.
Linksys SPA-9xx	Op het toestel, druk op de toets met het blaadje + [14] en bevestig de keuze. De LEDs van het toestel gaan branden. Wacht tot het toestel weer terugkomt. Dit kan enkele minuten duren.
Cisco SPA-3/5xx	Op het toestel, druk op de toets met het blaadje + [14] en bevestig de keuze. De LEDs van het toestel gaan branden. Wacht tot het toestel weer terugkomt. Dit kan enkele minuten duren.
SNOM 300 / 320	Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en klik hier 10x op totdat menu Configuration verschijnt. Druk nu op de rechterkant van de navigatietoets, u ziet nu staan: Reset. Druk nu op de bevestigingstoets (vinkje) Voer het password in (snom's default password is 0000). Het toestel herstart en reset naar factory defaults.
SNOM 360 / 370 / 820	Druk op de Settings toets. Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en ga naar menu Maintenance, en klik dan op de bevestigingstoets (vinkje). Ga nu naar [Reset values] en klik op de confirm key (vinkje). Voer het password in (snom's default password is 0000). Het toestel herstart en reset naar factory defaults.
SNOM 820	Druk op de Menu toets. Gebruik de onderzijde van de navigatietoets en ga naar menu Maintenance, en klik dan op de bevestigingstoets (vinkje). Ga nu naar [Reset values] en klik op de confirm key (vinkje). Voer het administrator password in (default is 0000) Het toestel herstart en reset naar factory defaults.
SNOM 870	Haal het toestel van de stroom af en druk op de # toets. Sluit de telefoon weer op de stroom aan en houd de # toets ingedrukt totdat het Rescue Mode Screen verschijnt (dit is na ca 18 – 20 seconden). Kies in dit scherm optie 1: Settings Reset. Het toestel herstart en reset naar factory defaults. Alternatief: Druk op de menutoets en kies Maintenance → User Mode → Administrator mode → toets het administrator password in (default is 0000). Kies [Reset values] en toets de bevestigingstoets (vinkje). Het toestel herstart en reset naar factory defaults.

Toestel

Methode om het toestel te resetten naar fabrieksinstellingen

Panasonic TGP5xx DECT

Log in op de webinterface, ze deze open met een handset door in te toetsen:
menu #5334
Kies in de webinterface: Maintenance → Reset to defaults → Reset web settings
Alle data worden nu gewist.

Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie.nl ^{TG}

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00
F: 050 – 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl

