

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

Postbus 5236
9700 GE Groningen

T (050) 820 00 00
F (050) 820 00 08
E callvoip@callvoip.nl
W www.callvoiptelefonie.nl

Opvragen IP-adres van populaire IP-telefoons

v050817MT

Hieronder vindt u een overzicht van diverse soorten en merken toestellen en wat u moet doen om het IP-adres van dat toestel op te vragen.

In de meeste gevallen is het nodig dat het toestel op dat moment niet aan het bellen is (idle-status).

Toestel	Methode om het IP-adres van het toestel op te vragen
Yealink T2x/T4x	Druk op de OK toets, het IP-adres staat in het display
Yealink IP28x	Druk op de OK toets, het IP-adres staat in het display
Yealink VP530	Druk op de OK toets, het IP-adres staat in het display
Yealink W52 DECT	Druk 3x op de OK toets van de handset
Gigaset IP DECT	Druk kort op knop aan de voorkant van het IP DECT basisstation. De aangemelde handsets gaan rinkelen; het IP-adres staat in het display van de handsets. Alternatief: op de handset, ga naar menu → instellingen → basis → lokaal netwerk → default pin: 0000; het IP-adres wordt getoond in het display
Gigaset DX800	Druk op de menu-toets → kies instellingen → systeem → lokaal netwerk → IP-adres verschijnt in het display
Grandstream GXP2xx	Bij sommige modellen staat het IP-adres al in het display. Druk op de ronde toets (OK), ga met pijl 1x naar beneden (status) en druk nogmaals op de OK-toets; het IP-adres wordt in het scherm getoond.
Grandstream GXP21xx	Het IP-adres wordt in het display getoond
Grandstream DP715	Bel **** vanaf een handset en kies 02: u hoort nu het IP adres van de basis.
Linksys SPA-9xx	Toets met blaadje + [9] →: het IP-adres staat in het display
Cisco SPA-3/5xx	Toets met blaadje + [9] →: het IP-adres staat in het display

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

Toestel	Methode om het IP-adres van het toestel op te vragen
SNOM 300	Ga met de navigatiebutton naar beneden, dan omhoog. U ziet nu in het scherm: Information IP Adr. Druk nu op de bevestigingstoets (vinkje) en het IP-adres wordt getoond.
SNOM (overige modellen)	Druk op de toets met het vraagteken; het IP-adres verschijnt in het display
Panasonic TGP-5xx DECT	Druk op de handset: menu #501, u ziet het IP-adres dan in beeld. Let op: de toegang tot de webinterface moet als volgt aanzetten: menu #534 → zet deze op [AAN]

Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie.nl ^{TG}

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050 – 820 00 00

F: 050 – 820 00 08

@: callvoip@callvoip.nl

W: www.callvoiptelefonie.nl

